


Richtig messen

Raffrollo Befestigung am Rahmen

Mit unserer Vorlage können Sie ihre ausgemessenen Daten einfach eintragen und in unserem Online-Shop übertragen. Sollten Sie Fragen zum ausmessen haben, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.



Breite Raffrollo

Messen Sie die Glasbreite inkl. Gummidichtung und fügen Sie zusätzlich 4 cm hinzu, pro Seite 2 cm. Oder messen Sie Ihre Wunschbreite exakt aus – achten Sie hierbei darauf direkt neben dem Fenstergriff anzulegen.

Gesamtbreite Fenster

Höhe Raffrollo

Bei der Höhe verfahren Sie genauso – entweder die Glashöhe (inkl. Gummidichtung) oder Sie definieren die Höhe genau, gemäß Ihrer Vorstellungen.

Gesamthöhe Fenster

Ein Raffrollo kann ganz einfach mit einem Klettband am Fenster befestigt werden. Dazu nähen wir ein Flauschband an und mit dem entsprechenden Klettband als Gegenstück der das an den Fensterrahmen geklebt wird, müssen Sie nicht bohren.

Diese Montage ist nicht zu empfehlen, wenn der Raffrollo häufig hoch- und runtergezogen werden sollen. In diesem Fall benötigen Sie ein alternatives System das am Rahmen festgeschraubt werden muss.